

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Настоящий паспорт является унифицированным для любого изделия (стальная входная дверь), выполненного из конструкционной стали холодного проката Ст 08 пс.

1.2. Дверь предназначена для обеспечения безопасности помещения и создания желаемого микроклимата в жилых и нежилых помещениях.

1.3. Дверь соответствует требованиям ГОСТ 31173-2016, ТУ БДС.001.00.00.2017.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ

2.1. Конструкция двери изготовлена с применением технологии терморазрыва / теплоразрыва.

2.2. Конструкцию двери составляют следующие элементы:

- Короб;
- Полотно, состоящее из двух частей: Основного полотна и внутренней крышки, соединенный между собой через изолирующие материалы с помощью вытяжных заклепок;
- Основной сувальдный замок;
- Дополнительный сувальдный замок;
- 2 петли с закрытым опором шарикоподшипником.

3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Транспортирование дверей может осуществляться любым видом транспорта.

3.2. Транспортирование и хранение дверей должно производиться в упаковке производителя, при этом должны быть приняты меры предохранения от загрязнения, механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. В

воздухе не должно быть примесей, вызывающих разрушение упаковки.

3.3. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов внешней среды - группе условий 1 по ГОСТ 15150.

3.4. Транспортировка дверей может производиться только в заводской упаковке.

3.5. Транспортные средства для перевозки дверей должны быть с жесткими бортами (стенками).

3.6. Загрузка дверей должна осуществляться поперечными рядами. Ряды должны быть наполнены полностью, поперечное перемещение дверей должно быть исключено полностью. Двери в рядах должны формироваться дверями одинаковой ширины и высоты или с минимальной разницей.

3.7. Срок хранения двери 1 год в упаковке производителя в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

4.1. Гарантийный срок на стальную входную дверь составляет 36 месяцев, при условии соблюдения Покупателем требований настоящего паспорта по эксплуатации.

4.2. Гарантия включает бесплатный ремонт, замену либо восстановление стальной входной двери, пришедшей в негодность исключительно по вине Производителя.

4.3. Производитель не принимает претензии по факту, оттенку и прочим отличиям декоративной отделки, связанным со структурными особенностями порошково-полимерного покрытия.

4.4. Гарантийные обстоятельства на входную стальную дверь не распространяется в случаях:

- механического повреждения, а так же нарушения или отсутствия пломб на замках и других частях;
- неисправности замков и механизмов, возникших в результате попадания внутрь посторонних предметов, строительной пыли, жидкостей, смазок, насекомых;
- изменения геометрических параметров в результате деформации дверного проема;
- повреждения вследствие стихийных бедствий, техногенных аварий (пожар, затопление);
- утери настоящего Паспорта;
- несоблюдения правил эксплуатации.

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Обязательные требования:

- наличие защитного козырька (навеса), с уличной стороны двери шириной 1500 мм и вылетом от стены 1000 мм, установленного на высоте не менее 2250 мм от порога двери;
- наличие внутри помещения естественной или принудительной вентиляции выполненной в соответствии СНиП 31-01-2003;
- стены помещения, в котором установлена данная дверь, должны быть выполнены в соответствии со СНиП 23-02-2003 « Тепловая защита зданий »;
- температура воздуха внутри помещения должна быть не ниже +24 С;
- откосы дверного проема необходимо утеплить при помощи минеральной ваты;
- монтажный зазор и полости дверной коробки необходимо

утеплить при помощи монтажной пены;

- между порогом и покрытием пола помещения необходимо оставить зазор для эффективного утепления монтажного зазора;

- относительная влажность внутреннего помещения в холодное время года должна быть не более 40 %;

5.2. Рекомендуемые требования:

- наличие холодного тамбура перед дверью;
- в случае отсутствия дополнительного тамбура перед дверью установку дверной коробки необходимо произвести по центру глубины проема (чтобы исключить ее промерзание);
- в случае образования конденсата на внутренней поверхности двери удалить влагу сухой вешанью (тканью).

6. МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ ДВЕРИ

6.1. Монтаж изделий должен осуществляться специализированными фирмами или специально обученными бригадами предприятия-изготовителя. Окончание монтажных работ должно подтверждаться актом сдачи-приемки, включающим в себя гарантийные обязательства производителя работ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ
ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ
ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ
И Т.П., ВЕДУЩУЮ К
УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА БЕЗ
УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В
ПАСПОРТЕ.

Заполняется фирмой-продавцом

Модель _____
Сторона открывания _____
Размер двери _____
Цвет/тип покрытия _____
№ (голографической наклейки) _____

Название продавца:

Адрес продавца:

Телефон продавца:

Дата продажи:

М.П.

*Покупателя полностью устраивает переданный
Продавцом товар по форме, габаритам,
расцветке, размеру и комплектации,
работоспособность изделия проверил.
С условиями гарантийных обязательств и
правилами эксплуатации покупатель ознакомлен.
Покупатель товар осмотрел и претензий к
Продавцу по качеству и количеству переданного
товара не имеет. Комплект ключей получил.*

Ф.И.О. покупателя:

Подпись покупателя:

Внимание! Убедитесь что фирма-продавец, правильно и четко заполнила настоящий паспорт.

ПАСПОРТ

СТАЛЬНОЙ ДВЕРИ

TERMO/TEPLO